



ESTADOS DEL SISTEMA LIFE HUB

HISTORIAL DE VERSIONES

0	30122020	Documento inicial	MF	KG	KG
Revisión	Fecha	Descripción	Realizó	Revisó	Aprobó

CONTENIDO

1. Alcance 3

2. Estados Life Hub..... 3

1. Alcance

El presente documento realiza entrega de los estados del Sistema SmartCap que se visualizan en la plataforma de Monitoreo Life Hub.

2. Estados Life Hub

En la tabla No. 1 se puede observar los estados que maneja el Sistema Life Hub.

Tabla No. 1. Estados del Sistema

DESCRIPCIÓN DE FLOTA	ESTADO DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN
Equipo Apagado	Equipo Apagado Plan Off	El Life Hub nos indica que el equipo ha sido apagado.
SmartCap Conectado	Fatiga Nivel 2 Fatigue Level 2	Indica que el sistema está siendo utilizado por el operador correctamente y registrando las lecturas del nivel de fatiga 2. NOTA: El nivel de Fatiga es solo visible en la descripción de flota solo para usuarios con Rol específicos de Life Hub para garantizar la privacidad del operador.
SmartCap Conectado	Fatiga Nivel 3 Fatigue Level 3	Indica que el sistema está siendo utilizado por el operador correctamente y registrando las lecturas del nivel de fatiga 3. NOTA: El nivel de Fatiga es solo visible en la descripción de flota solo para usuarios con Rol específicos de Life Hub para garantizar la privacidad del operador.
SmartCap Conectado	Fatiga Nivel 3+ Fatigue Level 3+	Indica que el sistema está siendo utilizado por el operador correctamente y registrando las lecturas del nivel de fatiga 3+. NOTA: El nivel de Fatiga es solo visible en la descripción de flota solo para usuarios con Rol específicos de Life Hub para garantizar la privacidad del operador.

Tabla No. 1. Estados del Sistema (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE FLOTA	ESTADO DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN
SmartCap Conectado	Fatiga Nivel 4 Fatigue Level 4	Indica que el sistema está siendo utilizado por el operador correctamente y registrando las lecturas del nivel de fatiga 4. NOTA: El nivel de Fatiga es solo visible en la descripción de flota solo para usuarios con Rol específicos de Life Hub para garantizar la privacidad del operador.
LifeBand Se ha quitado	LifeBand se ha quitado LifeBand Removed	El display se encuentra encendido con la banda emparejada pero el operador no se encuentra con la banda puesta.
Sin Sensor Conectado	Sin Sensor Conectado No LifeBan Connected	El display dentro del camión esta encendido a la espera de conexión de la Banda Life. El operador ha desconectado la Banda Life del display o la banda esta apagada.
Equipo iniciando	Equipo iniciando Plant starting up	El display ha sido encendido recientemente por un operador.
Sistema En Línea	Sistema en línea Vehicle Online	El display ha sido encendido recientemente por un operador y está listo para ser utilizado.
Sin Comunicación	Sin Comunicación No Communications No Comms	El Sistema Smartcap en el vehículo esta apagado o no tiene un enlace de comunicaciones establecido con la red y el Life Hub. Es muy probable que esto se deba a que el camión ingresa a áreas de mala recepción de red o fue apagado.
Gorro Mal Ajustado	Gorro Mal Ajustado Poorly Fitted Cap	El operador en el camión lleva puesta la Banda Life; sin embargo, el sistema indica que la Banda Life puede necesitar ajustes para entregar un nivel de fatiga.
Sin Nivel	Sin Nivel No Level	La Banda Life esta encendida, conectada y el operador la tiene colocada pero no detecta ningún nivel de fatiga.

Tabla No. 1. Estados del Sistema (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE FLOTA	ESTADO DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN
Carga de LifeBand	Carga de LifeBand LifeBand Charging	El operador tiene la Banda Life encendida y conectada al display, sin embargo, está se encuentra cargando y no está realizando lecturas de fatiga.
Cargador de LifeBand no conectado	Cargador de LifeBand no conectado LifeBand Charger Detached	El siguiente estado se presenta una vez el operador termina de cargar la Banda Life mientras está conectada con el display y desconecta de la corriente.