



Guía de mantenimiento de Life

Detalles de contacto de SmartCap

Dirección	1/18 Finchley Street, Milton, QLD, 4064, Australia
Teléfono	+ 61 (0) 7 3870 2554
Email	info@smartcaptech.com
Página web	www.smartcaptech.com

Descargo de responsabilidad

© Copyright SmartCap Technologies Pty Ltd 2017. Todos los derechos reservados.

Al aceptar este documento de SmartCap usted reconoce que todos sus contenidos, incluyendo pero no limitados a conocimientos, datos, procesos y objetivos estratégicos y empresariales, son información confidencial («Información Confidencial»). Toda la Información Confidencial debe permanecer en la más estricta confidencialidad y no debe copiarse, reproducirse ni compartirse con ninguna persona de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de SmartCap. Si así se comunicase por SmartCap, todas las copias de la Información Confidencial que se encuentren en su posesión o bajo su control deben destruirse o devolverse a SmartCap.

Todos los derechos de propiedad intelectual de este documento y de los materiales que componen la Información Confidencial pertenecen a SmartCap, y deben asignarse a SmartCap desde su creación.

Los contenidos de este documento se proporcionan «tal cual», y SmartCap no hace ni proporciona ninguna representación o garantía, ni expresa ni implícita, sobre la precisión, calidad o exhaustividad de la información. SmartCap renuncia a toda responsabilidad por pérdidas o daños derivados de la disponibilidad de la Información Confidencial o de su uso por parte de cualquier persona.

Historial documental – Guía de mantenimiento de LifeBand - 770-00006			
Versión	Quién	Razón de actualización	Fecha de emisión
V0.1	Greg Smyth	Creación de documento inicial.	18 de Enero de 2016
V0.2	Loretta Davis	Revisión editorial y actualización a nueva plantilla.	12 de Enero de 2017

Información documental

Este documento es la **Guía de mantenimiento de Life, por SmartCap** y describe las actividades habituales necesarias para asegurar que todos los elementos del producto funcionen correctamente.

Entre estas actividades se incluyen:

Actividades de mantenimiento	Frecuencia mínima recomendada	Para más información, vea...
Rutina de cuidados de LifeBand	Según se necesite	<i>Rutina de cuidados de LifeBand</i>
Mantenimiento de monitor Life	■ Mantenimiento básico – cada 3 meses ■ Mantenimiento avanzado – cada 12 meses	<i>Mantenimiento de monitor Life</i>

Para más información, vea las secciones siguientes.

Rutina de cuidados de LifeBand

La LifeBand requiere un mantenimiento mínimo, y solamente cuando sea necesario.

Cargue regularmente la LifeBand para asegurarse de que hay suficiente tiempo de funcionamiento para sus turnos.

- LifeBand;
- Trapo húmedo para limpieza; y
- Trapo seco

Tarea	Descripción
☐ Cargue la LifeBand	Conecte la LifeBand a una fuente de carga. Cargue regularmente la LifeBand para asegurarse de que hay suficiente tiempo de funcionamiento para sus turnos.
☐ Limpie la LifeBand	Limpie su LifeBand regularmente. SmartCap recomienda: ■ Quite las manchas de la tela solo con un trapo húmedo ■ Reemplace los puntos de sensor cuando sea necesario ■ No use lejía ■ Déjela extendida para secarla ■ No la planche ■ No la limpie en seco

Mantenimiento de monitor Life

Mantenimiento básico de monitor Life

Debe llevar a cabo este mantenimiento básico cada 3 meses.

El mantenimiento básico lleva aproximadamente 15 minutos y para él se necesita:

- Monitor Life;
- Trapo húmedo para limpieza; y
- Trapo seco

Para realizar el mantenimiento básico:

Tarea	Descripción
☐ Inspección visual	Inspeccione el monitor Life para ver si hay daño físico. Compruebe que todos los cables estén conectados y asegurados de forma apropiada.
☐ Compruebe el monitor	Toque la pantalla para activar el monitor Life. Compruebe que el monitor Life muestra una imagen completa, sin áreas descoloridas, dañadas o no funcionales.
☐ Inspeccione los conectores	Desconecte los cables. Compruebe que no hay cables expuestos y/o conectores dañados. Vuelva a conectar los cables y asegúrese de que estén bien atornillados.
☐ Limpie el panel frontal	Use un trapo húmedo para limpiar con cuidado el panel frontal del monitor Life, quitando el polvo y cualquier otro material. NOTA: No utilice un trapo mojado ya que esto podría dañar el monitor Life. Una vez limpio, seque el panel frontal del monitor Life con un trapo seco.
☐ Inspeccione y apriete las monturas	Inspeccione los soportes de montaje. Compruebe que los soportes estén intactos y sin roturas. Asegúrese de que todos los tornillos de las monturas no estén sueltos. Apriételos si fuese necesario.

Mantenimiento avanzado de monitor Life

Debe llevar a cabo este mantenimiento avanzado cada 12 meses.

El mantenimiento avanzado lleva aproximadamente 20 minutos y para él se necesita:

- Monitor Life;
- Trapo húmedo para limpieza;
- Trapo húmedo; y
- Sistema de aire comprimido o aspirador

Para realizar el mantenimiento avanzado:

Tarea	Descripción
☐ Inspección visual	Inspeccione el monitor Life para ver si hay daño físico. Compruebe que todos los cables estén conectados y asegurados de forma apropiada.
☐ Compruebe el monitor	Toque la pantalla para activar el monitor Life. Compruebe que el monitor Life muestra una imagen completa, sin áreas descoloridas, dañadas o no funcionales.
☐ Inspeccione los conectores	Desconecte los cables. Compruebe que no hay cables expuestos y/o conectores dañados. Vuelva a conectar los cables y asegúrese de que estén bien atornillados.
☐ Elimine el polvo y los restos	El polvo y los restos pueden acumularse en la parte trasera de la unidad de monitor Life. Para eliminar el polvo y los restos utilice aire comprimido directo o un sistema aspirador y dirija el flujo de aire a la parte trasera de la unidad. NOTA: Refiérase a las políticas de su lugar en relación al uso de aire comprimido en plantas móviles. Para más información, consulte con su supervisor.
☐ Limpie el panel frontal	Use un trapo húmedo para limpiar con cuidado el panel frontal del monitor Life, quitando el polvo y cualquier otro material. NOTA: No utilice un trapo mojado ya que esto podría dañar el monitor Life. Una vez limpio, seque el panel frontal del monitor Life con un trapo seco.
☐ Inspeccione y apriete las monturas	Inspeccione los soportes de montaje. Compruebe que los soportes estén intactos y sin roturas. Asegúrese de que todos los tornillos de las monturas no estén sueltos. Apriételos si fuese necesario.