

Check List Sistema Life

Check List: Hoja de verificación funcional del equipo donde vienen indicados los puntos relevantes de revisión tanto física como funcional.

Pasos	Tópico	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿La pantalla en el vehículo está encendida?			- Para encender la pantalla, se debe dar energía al vehículo.
2	¿Encendió la banda? Mantenga presionado el botón por 5 segundos 			- Si aparecen 3 luces azules indica que la banda quedó mal encendida, y debe presionar nuevamente el botón por 5 segundos para un correcto encendido.
3	¿Se encendieron en la banda las luces led del ícono de batería y conexión con pantalla?  			- Dependiendo del nivel de batería de la banda, será el color de la luz led.  Cargar Banda  Cargar al terminar turno.  Completa - Inicialmente el led de conexión, será de color rojo.
4	¿El N° identificador de la banda (ID) aparece en la pantalla?			- El ID de la banda se puede encontrar en: 
5	¿El ID de la banda aparece debajo de "Lifeband listas para emparejar" en la pantalla?			- Si la respuesta es SI , seleccionar el ID tocando la pantalla y luego presionar el botón verde "emparejar".
6	¿El ID de la banda aparece debajo de "Lifeband emparejadas" en la pantalla?			- Si es SI , la banda se conectará automáticamente. - Si es NO , realizar el paso 5.
7	Al conectar banda/pantalla, ¿La luz led de conexión cambia a verde en la banda? 			- Rojo: Sin conexión con pantalla. - Verde: Conectada a pantalla.
8	¿La banda logra emparejar con la pantalla?			- Si la respuesta es NO , verificar que la banda se encuentre vinculada con la pantalla. Paso 5 y/o 6.
9	¿Se muestra el nivel en la pantalla? (Puede tardar 2:30 a 3 minutos).			- Si la respuesta es NO , verificar la correcta posición de la banda en la frente. (Frente despejada, esponjas en contacto directo con la piel y palabra "Life" alineada al tabique de la nariz.
10	Finalmente, ¿Logró ver su nivel en la pantalla? (Nivel 2,3,3+ o 4)			- Si la respuesta es SI , iniciar labor de conducción. - Si la respuesta continúa siendo NO , pasar al punto 11.
11	¿Las "esponjas" de la banda se encuentran en buen estado? 			- SI: Limpias, realizar proceso de conexión nuevamente, ajustar correctamente la banda a la frente. - NO: Esponjas sucias, aplastadas y oscuras. Realizar cambio de las 5 esponjas de la banda.